



# ITINERANTE (...)

guia de montagem



CICANT



UNIVERSIDADE  
LUSÓFONA

OPERAT




1

- a) Posicionar tubo sobre a base branca.
- b) Colocar peso passando pelo topo do tubo.




2 Prender pinça ao buraco do tubo.




3

Colocar cubo correspondente à letra da base.  
**nota:** passar o cabo pelo orifício.




## 4 Colocar parafuso para bolacha 1.



# 5 Colocar bolacha 1.



## 6 Colocar parafuso para bolacha 2.



7 Colocar bolacha 2.



8


Colocar tampa do tubo.

**nota:** rodar a peça de forma a encaixar na reentrância do tubo.




9

Posicionar placa e ficha tripla na base respectiva.



Colocar transformadores na ficha tripla.  
**nota:** associar cores dos cabos aos transformadores conforme imagem.


10



Fixar pinças aos parafusos da placa.


11

**nota:** posicionamento das pinças pode variar conforme organização dos cubos.



12


Ligar à placa o cabo azul e o cabo de som.  
**nota:** cabo azul ligado ao transformador Apple.



13

Colocar coluna.

nota: orientação conforme imagem



14

Ligar cabo de som.

**nota:** zona plana do cabo para cima.



15

Ligar cabo branco à coluna.

**nota:** cabo ligado ao transformador mais pequeno.



16

Ligar corrente elétrica

**nota:** verificar se interruptor da placa está ligado.



Colocar coluna no modo auxiliar:

- a) clicar no botão "mode" para sintonizar;
- b) clicar até ouvir o ruído da rádio;
- c) clicar uma vez mais;
- d) confirmar a sintonia tocando nos tubos.

17



18 Colocar cubo respectivo.



## Problemas e soluções

### **.Não se ouve som:**

- 1º Verificar se a ficha tripla está ligada;
- 2º Verificar se a placa está ligada;
- 3º Verificar se o cabo de som está ligado;
- 4º Sintonizar a coluna em modo auxiliar (17).

### **.Sons das vozes ativam sem toque nos tubos:**

- 1º Desligar a placa e voltar a ligar após uma pausa de cerca 30 segundos;
- 2º Desligar a corrente eléctrica de todo o sistema e voltar a ligar após uma pausa de cerca 30 segundos;
- 3º Trocar a extensão que está a ser usada para ligar a ficha tripla do sistema à corrente; **não usar extensões enroladas pois podem criar comportamentos erráticos no sistema.**